


Heat Exchanger Interchangability

Water to Water *(Use as a guide only - Actual Selection may vary with conditions)*



Water to Water			
WHEATLEY	B&G	TACO	AMTROL
WW424 (*) A	WU42 (*)	4 (*) 04L	W424 (*) A
WW436 (*) A	WU43 (*)	4 (*) 06L	W436 (*) A
WW448 (*) A	WU44 (*)	4 (*) 08L	W448 (*) A
WW460 (*) A	WU45 (*)	4 (*) 10L	W460 (*) A
WW472 (*) A	WU46 (*)	4 (*) 12L	W472 (*) A
WW484 (*) A	WU47 (*)	4 (*) 14L	W484 (*) A
WW624 (*) A	WU62 (*)	6 (*) 04L	W624 (*) A
WW636 (*) A	WU63 (*)	6 (*) 06L	W636 (*) A
WW648 (*) A	WU64 (*)	6 (*) 08L	W648 (*) A
WW660 (*) A	WU65 (*)	6 (*) 10L	W660 (*) A
WW672 (*) A	WU66 (*)	6 (*) 12L	W672 (*) A
WW684 (*) A	WU67 (*)	6 (*) 14L	W684 (*) A
WW824 (*) A	WU82 (*)	8 (*) 04L	W824 (*) A
WW836 (*) A	WU83 (*)	8 (*) 06L	W836 (*) A
WW848 (*) A	WU84 (*)	8 (*) 08L	W848 (*) A
WW860 (*) A	WU85 (*)	8 (*) 10L	W860 (*) A
WW872 (*) A	WU86 (*)	8 (*) 12L	W872 (*) A
WW884 (*) A	WU87 (*)	8 (*) 14L	W884 (*) A
WW896 (*) A	WU88 (*)	8 (*) 16L	W896 (*) A
WW1036 (*) A	WU103 (*)	10 (*) 06L	W1036 (*) A
WW1048 (*) A	WU104 (*)	10 (*) 08L	W1048 (*) A
WW1060 (*) A	WU105 (*)	10 (*) 10L	W1060 (*) A
WW1072 (*) A	WU106 (*)	10 (*) 12L	W1072 (*) A
WW1084 (*) A	WU107 (*)	10 (*) 14L	W1084 (*) A
WW1096 (*) A	WU108 (*)	10 (*) 16L	W1096 (*) A
WW10108 (*) A	WU109 (*)	10 (*) 18L	W10108 (*) A
WW10120 (*) A	WU1010 (*)	10 (*) 20L	W10120 (*) A

(*) Insert number of tube passes

Water to Water			
WHEATLEY	B&G	TACO	AMTROL
WW1236 (*) A	WU123 (*)	12 (*) 06L	W1236 (*) A
WW1248 (*) A	WU124 (*)	12 (*) 08L	W1248 (*) A
WW1260 (*) A	WU125 (*)	12 (*) 10L	W1260 (*) A
WW1272 (*) A	WU126 (*)	12 (*) 12L	W1272 (*) A
WW1284 (*) A	WU127 (*)	12 (*) 14L	W1284 (*) A
WW1296 (*) A	WU128 (*)	12 (*) 16L	W1296 (*) A
WW12108 (*) A	WU129 (*)	12 (*) 18L	W12108 (*) A
WW12120 (*) A	WU1210 (*)	12 (*) 20L	W12120 (*) A
WW1436 (*) A	WU143 (*)	14 (*) 06L	W1436 (*) A
WW1448 (*) A	WU144 (*)	14 (*) 08L	W1448 (*) A
WW1460 (*) A	WU145 (*)	14 (*) 10L	W1460 (*) A
WW1472 (*) A	WU146 (*)	14 (*) 12L	W1472 (*) A
WW1484 (*) A	WU147 (*)	14 (*) 14L	W1484 (*) A
WW1496 (*) A	WU148 (*)	14 (*) 16L	W1496 (*) A
WW14108 (*) A	WU149 (*)	14 (*) 18L	W14108 (*) A
WW14120 (*) A	WU1410 (*)	14 (*) 20L	W14120 (*) A
WW1636 (*) A	WU163 (*)	16 (*) 06L	W1636 (*) A
WW1648 (*) A	WU164 (*)	16 (*) 08L	W1648 (*) A
WW1660 (*) A	WU165 (*)	16 (*) 10L	W1660 (*) A
WW1672 (*) A	WU166 (*)	16 (*) 12L	W1672 (*) A
WW1684 (*) A	WU167 (*)	16 (*) 14L	W1684 (*) A
WW1696 (*) A	WU168 (*)	16 (*) 16L	W1696 (*) A
WW16108 (*) A	WU169 (*)	16 (*) 18L	W16108 (*) A
WW16120 (*) A	WU1610 (*)	16 (*) 20L	W16120 (*) A
WW1836 (*) A	WU183 (*)	18 (*) 06L	W1836 (*) A
WW1848 (*) A	WU184 (*)	18 (*) 08L	W1848 (*) A
WW1860 (*) A	WU185 (*)	18(*) 10L	W1860 (*) A
WW1872 (*) A	WU186 (*)	18(*) 12L	W1872 (*) A
WW1884 (*) A	WU187 (*)	18(*) 14L	W1884 (*) A
WW1896 (*) A	WU188 (*)	18(*) 16L	W1896 (*) A
WW18108 (*) A	WU189 (*)	18(*) 18L	W18108 (*) A
WW18120 (*) A	WU1810 (*)	18(*) 20L	W18120 (*) A
WW2036 (*) A	WU203 (*)	20(*) 06L	W2036 (*) A
WW2048 (*) A	WU204 (*)	20(*) 08L	W2048 (*) A
WW2060 (*) A	WU205 (*)	20(*) 10L	W2060 (*) A
WW2072 (*) A	WU206 (*)	20(*) 12L	W2072 (*) A
WW2084 (*) A	WU207 (*)	20(*) 14L	W2084 (*) A
WW2096 (*) A	WU208(*)	20(*) 16L	W2096 (*) A
WW20108 (*) A	WU209 (*)	20(*) 18L	W20108 (*) A
WW20120 (*) A	WU2010 (*)	20(*) 20L	W20120 (*) A

(*) Insert Number of tube passes

5454 South 103rd East Avenue, Tulsa, OK 74146

Toll Free: 866-204-5229 PH: 918-592-5058

FAX: 918-622-4288

www.american-hvac.com e-mail: globalflow@sbcglobal.net